

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for Gips

Støv:

Brug en støvmoppe med en blød klud eller støvsuge med blødt mundstykke og lav suge effekt for at holde dine træpaneler rene for støv eller snavs.

Let tilsmudsning:

For at fjerne pletter på træpanelerne anvend en fugtig klud eller moppe og et almindeligt mildt rengøringsmiddel, men brug ikke for meget vand. Lad ikke overskydende væske blive på overfladen, tør grundigt med en ren, blød klud.

Skader:

Ved skader bør panelerne blive skiftet. Ved malede paneler kan der udføres malerreparation, men der kan forventes nuanceforskelle på farve og glans på panelet.

Ikke tilladt:

Brug ikke kraftige rengøringsmidler, slibende rengøringsmidler eller kombineret på overfladen. Anvend ikke ståluld eller andre skuresvampe, der kan ridse overfladen. Man må ikke damprense eller bruge kemikalier, der kan skade overfladen.

Udvidet produktgaranti:

Vi anbefaler, at man gennemgår sine træpaneler minimum en gang om året for at tjekke, om det skulle trænge til vedligeholdelse. Hvis det er overfladen af lamellerne, skal de behandles ved slibning med korn 100 og derefter genlakeres- eller olieres, alt efter type behandling den tidligere har fået. Derefter er det en god idé, at slibe overfladen med korn 240 for at undgå, at træet rejser sig.

Vi kan tilbyde en udvidet produktgaranti på 6-20 år, hvis man indgår i en drifts- og vedligeholdelsesaftale med Tripplex.