

# TRIPPLEX ACOUSTIC

## Drifts- og vedligeholdelsesvejledning Tripplex træpaneler

---

### **Støv:**

Brug en støvmoppe med en blød klud eller støvsuge med blødt mundstykke og lav suge effekt for at holde dine træpaneler rene for støv eller snavs.

### **Let tilsmudsning:**

For at fjerne pletter på træpanelerne anvend en fugtig klud eller moppe og et almindeligt mildt rengøringsmiddel, men brug ikke for meget vand. Lad ikke overskydende væske blive på overfladen, tør grundigt med en ren, blød klud.

### **Skader:**

Ved skader bør panelerne blive skiftet. Ved malede paneler kan der udføres malerreparation, men der kan forventes nuanceforskelle på farve og glans på panelet.

### **Ikke tilladt:**

Brug ikke kraftige rengøringsmidler, slibende rengøringsmidler eller kombineret på overfladen.

Anvend ikke ståluld eller andre skuresvampe, der kan ridse overfladen.

Man må ikke damprense eller bruge kemikalier, der kan skade overfladen.

.

### **Brandimprægnering:**

Træet er gennem brandimprægneret. Brandimprægneringen er ikke følsom over for fugt og forsvinder som tiden går. Brandimprægneringen kræver derfor ingen løbende behandling eller vedligeholdelse.